

MANUAL DEL PERIFÉRICO DE EXPANSIÓN MR-3

El periférico MR-3 dispone de los siguientes elementos:

- 2 bornas de alimentación a 24 V c.c.
- 3 contactos de entrada
- 3 contactos de relé de salida
- Conector para comunicación RS-485
- LED indicador del estado de la CPU
- LED indicador del estado de las comunicaciones
- Pulsador de Setup.

Esquema de conexión de los contactos de entrada y los relés de salida:

