



# Manual de Usuario User's Manual



PN: 430029004 REV A

## Funciones y características principales

**V<sub>1n</sub>** **V<sub>2n</sub>** **V<sub>3n</sub>** **V<sub>12</sub>** **V<sub>23</sub>** **V<sub>31</sub>** **I** **I** **I** **V<sub>avg</sub>** **A<sub>avg</sub>** **Hz**

Medida en verdadero valor eficaz de las tensiones simples o compuestas, así como de las corrientes de fase. Tensión y corriente promedio de las tres fases (average). Frecuencia, con una resolución de 0,1Hz y en el rango de 20 a 600Hz.

**Unb-V ; Unb-C**  
Desequilibrio de las tensiones y de las corrientes. Este valor es muy importante si desean realizarse protecciones de sistemas susceptibles a los desequilibrios. Asimismo es muy útil a la hora de hacer mantenimientos preventivos.

**MD I1 ; MD I2 ; MD I3**  
Tres Maxímetros de Corriente. El CMM96 MD dispone de tres maxímetros de corriente, es posible seleccionar cualquier tiempo de integración en el rango de 5 a 60 minutos.

**Memorización** de los valores pico y valle de todos los parámetros así como los tres cuenta horas. Estos quedarán guardados aún con pérdida de la alimentación auxiliar. El CMM96 utiliza un sistema de memoria, de última generación, que no precisa de batería externa, con lo que no está sujeto a los problemas de mantenimiento típicos de otros sistemas.

**4 alarmas programables.** Es posible, por ejemplo, programar el primer relé para tener alarma cuando cualquiera de las tres tensiones sean superiores a 250V o inferiores a 190V; el segundo cuando cualquier corriente instantánea sea superior a 500A durante más de 30 seg, el tercero cuando el desequilibrio en corriente sea superior al 30%; finalmente el cuarto relé nos dará alarma cuando cualquier corriente integrada (maxímetro) sea superior a 250A.

**Seguridad y Fiabilidad.** Los instrumentos de la serie CMM96 han sido ensayados en laboratorio, de acuerdo a las últimas normativas y directivas, y contrastados en ambientes industriales, superando con éxito las pruebas más severas de condiciones ambientales, ruidos eléctricos conducidos, perturbaciones electromagnéticas radiadas, vibraciones, etc.

## Functions and Main Characteristics

**V<sub>1n</sub>** **V<sub>2n</sub>** **V<sub>3n</sub>** **V<sub>12</sub>** **V<sub>23</sub>** **V<sub>31</sub>** **I** **I** **I** **V<sub>avg</sub>** **A<sub>avg</sub>** **Hz**

True RMS measurement of the phase to phase or phase to neutral voltage, and phase's currents. Three phase voltage and current average. Frequency, with 0.1 Hz resolution and in the 20 to 600Hz range.

**Unb-V ; Unb-C**  
Voltage and Current Unbalance computation. This value is very important if we want to protect electrical or electronic equipment. Also is very useful in order to do predictive maintenance in electrical motors.

**MD I1 ; MD I2 ; MD I3**  
Three Current Maximum Demand. The CMM96 MD has three current maximum demand and is possible to select any integration time between the 5 to 60 minutes range.

**Memory Storage** of the all peak and valley value measures, and the Counter hours. The CMM96 CH use and advanced generation memory technology, thus avoiding the value loss in case of a power supply lack and annulling the inconveniences of using of a battery supplied systems.

**4 Programmable Alarms.** Is possible, for example, to program the first relay for have an alarm when any voltage (Phase 1, 2 or 3) became bigger than 250V or lower than 190V; the second when any instantaneous current became bigger to 500A during more than 30 seconds; the third when the current unbalance achieve the 30 %; and finally the fourth relay will be connected when any integrated current became bigger to 250A.


**Security and Reliability.** Instruments of the CMM96 Series have been tested in laboratories and check at industrial environments, and have successfully passed the most rigorous tests involving ambient conditions, electrical noises, electromagnetic disturbances, vibrations, etc....

Alimentación Auxiliar / Auxiliary Supply		Voltage and Tolerance
Tensión y tolerancia	230 / 400V -10/+15%	Frequency band
Margen de Frecuencia	35...450Hz	Nominal Consumption
Consumo	5VA	Consumption with relays card
Circuito de Medida / Measuring Circuit		Current circuit consumption
Tensión Nominal	400V F-N, 565 F-F	Nominal Voltage
Frecuencia	35...450Hz	Frequency band
Corriente Nominal	5A	Nominal Current
Sobrecarga Permanente	1.2 In	Continuous Overload
Consumo circuito Corriente	0.6VA	Current circuit consumption
Precisión / Accuracy		
Tensión y Corriente	Cl 0.5 +/-2dig	Voltage and Current
Frecuencia	+/- 0.01Hz	Frequency
Cuenta horas	+/- 1h/año (year)	Count-Hour
Display		
Display	3 x 4 digits	Display
Color	Red, High Efficiency	Colour
Ciclo de Presentación	1 x seg	Display rate
Leds Auxiliares	10	Auxiliary Leds

Condiciones Ambientales / Environmental conditions	
Temperatura Almacenamiento	-40...+70°C
Temperatura de Uso	-10...+65°C


Normas de Diseño / Design Standards  
IEC 1010, IEC 348, IEC 664, IEC 801, EN 50081-2, EN 50082-2

## Dimensiones y datos mecánicos / Dimensions & Mechanical Data



## Opcionales / Optionals

- **Alimentación Auxiliar / Auxiliary Supply**  
9....18V dc, 18...36V dc, 36...72V dc, or 90...140Vdc.
- **CMM96 con entradas de corriente aisladas / CMM96 with isolated inputs current**
- **Protector Frontal IP65 / Frontal Protector IP65**
- **Tarjeta 2 ó 4 relés con contacto comutado / 2 or 4 Relays change over contact board**
- **Tarjeta 2 ó 4 relés con contacto comutado + Control externo cuenta horas 1 / 2 or 4 Relays change over contact board + External Control Count-hour 1**



## Visualización de Medidas / Measures Navigation


El CMM96-MD, mide y visualiza 42 valores. Para facilitar su visualización y control están organizados en 5 páginas.

The CMM96-MD, measures and displays 42 values. In order to make easy his display's and control are organized in 5 pages.

### Funciones de Teclado / Keyboard Functions







Podemos movernos y realizar distintas funciones entre las distintas páginas.  
We can move and to do different functions between the different pages.

Avanza Página / Page Forward



Visualiza valores Pico-Valle correspondientes a las medidas de la página actual  
Show Peak & Valley values corresponding to the actual page measures

Resetea valores Pico-Valle correspondientes a las medidas de la página actual  
Reset Peak & Valley values corresponding to the actual page measures




Para el cálculo del desequilibrio en tensión se usan las tensiones fase-fase ó fase-neutro en función de la configuración. Si las tres tensiones o las tres corrientes son inferiores al 10% del final de escala, sus desequilibrios respectivos serán 0. For the unbalance computation voltage, measures fase to fase or fase to neutral are used in function of the configuration. If the three voltages or the three currents are lower than the 10% of the full scale, their respective unbalances will be zero.

## Visualización de Alarmas / Alarms Indication

El CMM96-MD dispone de 4 alarmas programables. 4 leds nos indicaran, respectivamente, el estado de cada una de ellas.

The CMM96-MD has 4 programmable alarms. 4 leds shows us, respectively, the estate of every one of them.



Led Apagado: No hay Alarma  
Led Off: No Alarm



Led Parpadeando: Hay situación de Alarma, pero se está temporizando la conexión.  
Blinking Led: We have alarm, but it is delaying.





Led Encendido: Hay Alarma  
Led ON: Alarm

## Diagramas de Conexión / Wiring Diagrams



Red Trifásica - 3 hilos  
3-Phase, 3-wire

3 ~ 2E



Red Trifásica - 3 hilos  
3-Phase, 3-wire



3 ~ 3E



La medidas de corriente deben hacerse a través de transformadores de corriente  
Current measurements should be done trough current transformers

Red Trifásica - 4 hilos  
3-Phase, 4-wire

3N ~ 3E




La medidas de corriente deben hacerse a través de transformadores de corriente  
Current measurements should be done trough current transformers

## Función del Maxímetro Maximeter Function

f(A)

El CMM96-MD dispone de 3 maxímetros de corriente que funcionan en ventana deslizante. Cada maxímetro indicará el resultado de la integración de los valores instantáneos del último periodo, el cual incluye información de los períodos anteriores. Si el tiempo de integración es de "n" minutos, el maxímetro indicará la integración de los últimos "n" minutos.

The CMM96-MD has three current maximeters working in Sliding window (rolling-interval) demand. The block demand calculated over an integration period which includes sub-intervals of previous demand calculations. If the Integration period is "n" minutes, the maximeter shows the integration of the "n" last's minutes



## Configuración del CMM96-MD / CMM96-MD configuration

### Password

Pulsando ambas teclas a la vez,durante 10 segundos, permite introducir un pass word de 4 dígitos. Éste tiene la función de inhabilitar el acceso a la configuración del equipo. Para deshabilitarlo bastará con repetir el proceso, pero ahora el valor introducido debe coincidir con el que lo bloqueó. El número de password es solicitado dos veces consecutivas (P51 y P52) para evitar errores de entrada.

### Password

Pressing simultaneously both keys, during 10 second, a 4 digits password can be set in order to control the acces configuration options. To disable this password simply repeat the process, but now, the number introduced should be the same that was used for enable. The password number should be entered twice (P51 & P52) in order to avoid mistakes

### Valores por Defecto

Pulsando ambas teclas a la vez,durante 20 segundos, los valores de defecto (fábrica) reempazarán a los programados.

### Default Setup Values

Pressing simultaneously both keys, during 20 second, default setup values replace user-configured ones.

### Configuración

Pulsando esta tecla durante 3 segundos, y si el password no está activado, entraremos en el menú de configuración del equipo. Ahora, y con el uso de las teclas, podremos navegar por el diagrama de configuración y alarmas



- Acepta el valor y desplaza una posición a la izquierda en el árbol  
Accept value and move one position at left on the tree
- Baja una posición en el árbol  
Move one position down on the tree
- Desplaza una posición a la derecha en el árbol  
Move one position right on the tree

### Set

### Configuration

Pressing this key during 3 second, and if the password protection is not enabled, we enter in the configuration menu.Now, using the keys, we can navigate for the configuration and alarms tree

#### Introducir un valor / Setting a value

Para mover ciclicamente por los 4 dígitos pulsar



To cyclically move along the four digits press the key


Para modificar el valor del dígito seleccionado pulsar repetidamente



To modify the value of the selected digit repeatedly press the key

Introducir el valor de los 4 dígitos usando ambas teclas

Set the desired 4 digits value using both above keys



#### Tipo de medida en Tensión / Voltage type measurement

Selecciona la visualización de tensión / Select the voltage type displayed

Ph.PH Fase-Fase / Phase to phase

Ph.nT Fase-Neutro / Phase to neutral



#### Primario de Transformador de Corriente / Primary Current Transformer

Valor de Primario de Intensidad / Primary Current value

Usando el valor de primario y la posición del punto decimal podemos conseguir distintas indicaciones

Using the primary current value and the decimal position, is possible to have different indications for the same primary.

Current Transformer = 50/5A, Indication1 = 50 , Indication2 = 50.0

#### Punto Decimal / Decimal Point

Posición del punto decimal para la indicación de la corriente  
Decimal point position for the current indication

#### Tiempo de Integración / Integration Time

Selecciona el periodo de integración para el maxímetro en minutos, es decir, el tiempo de acumulación de medida.  
Select here the integration period for the maximeter in minutes, that is, the time period for the measurement accumulation.

#### Página Inicial / Initial Page

Página Inicial que se visualizará al conectar el CMM96  
Initial Page showed when the CMM is powered on

#### Configuración Habilitada / Configuration Enabled

Programado en (no) impide la modificación de cualquiera de los parámetros anteriores, en (Yes) habilita la modificación

Set at (no) it avoids any modification of the above parameters. Set at (yes) it enables their modification

